

# Kaukonäyttö DuoC

**FI** Käyttöohje  
Säilytä autossa

Sivu 02

## Sisällysluettelo

Käytetyt symbolit .....	2
Käyttötarkoitus .....	2
Tekniset tiedot .....	3

## Käyttöohje

Käyttöönotto .....	3
--------------------	---

## Käytetyt symbolit



Asennuksen ja korjauksen saa suorittaa ainoastaan alan ammattilainen.



Symboli viittaa mahdollisiin vaaroihin.



Tietoja ja vihjeitä sisältävä ohje.

## Käyttötarkoitus

Kaukonäyttö DuoC:n ansiosta käyttötilaa (normaali- tai vara-käyttö) voi tarkastella pullolaatikon vakio-osoittimien lisäksi myös ajoneuvon sisällä.

Lisäksi kaukonäyttö DuoC sisältää säätimen lämmitin (EisEx) vaihtokytkentälaitteen lämmittämiseksi talvella.

## Tekniset tiedot

Syöttöjännite: 12 V  $\text{---}$


Virrankulutus, kesäkäyttö: 1,5 mA

Virrankulutus, talvikäyttö EisEx-lämmittimen kanssa: 160 mA



Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.

## Käyttöohje



Kuva 1

- a = päällä (kesäkäyttö)
- b = pois päältä
- c = päällä ja lämmitys (talvikäyttö)
- d = punainen LED
- e = vihreä LED
- f = keltainen LED EisEx (talvikäyttö)

## Käyttöönotto

### Kesäkäyttö

Kytkin ala-asennossa (a).

LED-valot ilmaisevat käyttöpullon tilan.

täynnä = vihreä LED-valo palaa

tyhjä = punainen LED-valo palaa

### Talvikäyttö

Kytkin yläasennossa (c).

Käyttöpullon tilan näyttämisen lisäksi vaihtokytkentälaitetta lämmitetään, mikä ilmaistaan keltaisella LED-valolla.

**FI** Häiriötapauksissa ota yhteyttä Truma-huoltopalveluun tai johonkin valtuutetuista huoltokumppaneistamme osoitteessa [www.truma.com](http://www.truma.com).

Laitetyyppi ja sarjanumero (merkitty tyyppikilpeen) on hyvä pitää esillä asian käsittelyn nopeuttamiseksi.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12  
85640 Putzbrunn  
Deutschland

## Service

Telefon +49 (0)89 4617-2020  
Telefax +49 (0)89 4617-2159

[service@truma.com](mailto:service@truma.com)  
[www.truma.com](http://www.truma.com)